



## ELITE ŘADA ALL INFRARED

### DOBŘE VĚDĚT

#### CHRAŇTE SVÉ ZAŘÍZENÍ

- [gadevice.com/warranty](http://gadevice.com/warranty)

#### POZNEJTE SVÉ ZAŘÍZENÍ

- [gadevice.com/learn](http://gadevice.com/learn)

### FUNKCE



### ZAČÍNÁME

#### PRVNÍ AKTIVACE

- Podržte tlačítka F a R po dobu 2 sekund - pracovní světlo se rozsvítí
- NEBO – připojte zařízení – pracovní světlo bude blikat
- Jednotka se zapne při maximálním jasu

#### REŽIM SPÁNKU / VYPÍNÁNÍ

- Podržte tlačítka F a R po dobu 3 sekund - pracovní světlo 3krát zabliká - jednotka je VYPNUTÁ. Stejným postupem zapnete napájení jednotky.

#### NABÍJENÍ (doba plného nabití - cca. 2 hodiny)

- Otevřete dvířka na spodní straně zařízení a připojte USB kabel. Nabíjení je možné pomocí libovolného USB 2000mA AC adaptéru používaného s mobilními telefony.

Poznámka: Pracovní světlo při nabíjení bliká jednou, při plném nabití bliká dvakrát.

### ELITE - OBSLUHA ŘADY: ALL INFRARED

#### GA POHOTOVOSTNÍ REŽIM

- 1. stisk: Všechny LED blikají
- 2. stisk: Vypnutí
- **Držení:** Rolovací sekvence (dalším stisknutím se vypne)

#### OČKO POUTKA

- Příslušenství upevnění (poutko se prodává samostatně)

#### ZADNÍ LEDKY

- 1. stisk: Bliká trvale
- 2. stisk: Rolovací sekvence (Při pohledu zepředu svítí zleva doprava)
- 3. stisk: Svítí trvale
- 4. stisk: Vypnutí
- **Držení:** Indikátor stavu baterie



Plně nabití: ■■■■■  
 Poloviční nabití: ■■■■  
 Nizké nabití: ■■

#### PRACOVNÍ SVĚTLO

- 1. stisk: (1) Přední LED svítí
- 2. stisk: (8) Přední LED svítí
- 3. stisk: Vypnutí
- **Držení:** Standardní provozní režim (Všechny přední bílé LED zapnuté, zadní LED blikají)



#### VIDITELNÁ IR LED 850NM

- Stěží viditelná pouhým okem

#### NASTAVENÍ JASU

- 1. stisk: Maximální
- 2. stisk: Vysoký
- 3. stisk: Střední
- 4. stisk: Minimální
- **Držení ON/OFF:** pro SOS signalizaci

#### PŘEDNÍ LEDKY

- 1. stisk: Bliká trvale
- 2. stisk: Rolovací sekvence (Při pohledu zepředu svítí zleva doprava)
- 3. stisk: Svítí trvale
- 4. stisk: Vypnutí
- **Držení ON/OFF:** pro horní LED

Poznámka: Chcete-li zjistit, zda je toto zařízení aktivováno bez nočního vidění, podívejte se na horní světlo. Pouhým okem uvidíte velmi slabý červený záblesk, pokud svítí některé ze světel.



### DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Guardian Angel(R) má **neodymový magnet** zabudovaný do produktu pro účely připevnění. Nenechávejte neodymové magnety v blízkosti osob s kardiostimulátorem nebo podobnou lékařskou pomůckou. Silná magnetická pole magnetu mohou ovlivnit provoz takových zařízení. Neodymové magnety jsou extrémně silné a je třeba s nimi zacházet opatrně, aby nedošlo ke zranění. Prsty a další části těla se mohou vážně skřípnout mezi dva přitahující magnety. Mohou také poškodit televizory, videorekordéry, počítačové monitory a další CRT displeje. Nikdy neumísťujte neodymové magnety do blízkosti elektronických zařízení. Děti by neměly manipulovat s neodymovými magnety, protože mohou být nebezpečné. Malé magnety představují nebezpečí udušení a nikdy by se neměly spolknout ani zasunout do žádné části těla. Při požití nebo vdechnutí magnetů okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC (Federální komise pro komunikaci). Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivá rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijatá rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Úplný seznam bezpečnostních upozornění a podmínek naleznete na <http://www.guardianangeldevices.com/terms>