



## ELITE ŘADA - MULTIFUNKČNÍ

### DOBŘE VĚDĚT

#### CHRAŇTE SVÉ ZAŘÍZENÍ

- [gadevice.com/warranty](http://gadevice.com/warranty)

#### POZNEJTE SVÉ ZAŘÍZENÍ

- [gadevice.com/learn](http://gadevice.com/learn)

### FUNKCE



### ZAČÍNÁME

#### PRVNÍ AKTIVACE

- Podržte tlačítka F a R po dobu 2 sekund - pracovní světlo se rozsvítí
- NEBO – připojte zařízení – pracovní světlo bude blikat
- Jednotka se zapne při maximálním jasu

#### REŽIM SPÁNKU / VYPÍNÁNÍ

- Podržte tlačítka F a R po dobu 3 sekund - pracovní světlo 3krát zabliká - jednotka je VYPNUTÁ. Stejným postupem zapnete napájení jednotky.

#### NABÍJENÍ (doba plného nabití - cca. 2 hodiny)

- Otevřete dvířka na spodní straně zařízení a připojte USB kabel. Nabíjení je možné pomocí libovolného USB 2000mA AC adaptéru používaného s mobilními telefony.
- Poznámka: Pracovní světlo při nabíjení blikne jednou, při plném nabití blikne dvakrát.

### ELITE ŘADA - OBSLUHA: MULTIFUNKČNÍ

**OČKO POUTKA**  
• Příslušenství upevnění  
poutko se prodává samostatně)

**GA POHOTOVOSTNÍ REŽIM**  
• 1. stisk: Všechny LEDky blikají  
• 2. stisk: Vypnutí  
• **Držení:** Rolovací sekvence (dalším stisknutím se vypne)

**ZADNÍ LEDKY**  
• 1. stisk: Svítí trvale  
• 2. stisk: Bliká trvale  
• 3. stisk: Rolovací sekvence  
(Při pohledu zpředu svítí zleva doprava)  
• 4. stisk: Vypnutí  
• **Držení:** Indikátor stavu baterie

**PRACOVNÍ SVĚTLO**  
• 1. stisk: (1) Červená LED svítí trvale  
• 2. stisk: (3) Červené LED svítí trvale  
• 3. stisk: (2) Bílé LED svítí trvale  
• 4. stisk: Vypnutí

**NASTAVENÍ JASU**  
• 1. stisk: Maximální  
• 2. stisk: Minimální  
• 3. stisk: Střední  
• 4. stisk: Vysoký  
• **Držení ON/OFF** pro SOS signalizace

**PŘEDNÍ LEDKY**  
• 1. stisk: Svítí trvale  
• 2. stisk: Bliká trvale  
• 3. stisk: Rolovací sekvence  
(Při pohledu zpředu svítí zleva doprava)  
• 4. stisk: Vypnutí  
• **Držení ON/OFF** pro horní LED



### DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Guardian Angel(R) má **neodymový magnet** zabudovaný do produktu pro účely připevnění. Nenechávejte neodymové magnety v blízkosti osob s kardiostimulátorem nebo podobnou lékařskou pomůckou. Silná magnetická pole magnetu mohou ovlivnit provoz takových zařízení. Neodymové magnety jsou extrémně silné a je třeba s nimi zacházet opatrně, aby nedošlo ke zranění. Prsty a další části těla se mohou vážně skřípnout mezi dva přitahující magnety. Mohou také poškodit televizory, videorekordéry, počítačové monitory a další CRT displeje. Nikdy neumísťujte neodymové magnety do blízkosti elektronických zařízení. Děti by neměly manipulovat s neodymovými magnety, protože mohou být nebezpečné. Malé magnety představují nebezpečí udušení a nikdy by se neměly spolknout ani zasunout do žádné části těla. Při požití nebo vdechnutí magnetů okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC (Federální komise pro komunikaci). Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivá rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijatá rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Úplný seznam bezpečnostních upozornění a podmínek naleznete na <http://www.guardianangeldevices.com/terms>