MICRO - STANDARD ŘADY - ČERVENÉ PRACOVNÍ SVĚTLO

DOBRÉ VĚDĚT

CHRAŇTE SVÉ ZAŘÍZENÍ
- gadevice.com/warranty

POZNEJTE SVÉ ZAŘÍZENÍ
- gadevice.com/learn

FUNKCE

ZAČÍNÁME

PRVNÍ AKTIVACE
- Podržte tlačítka F a R po dobu 2 sekund - pracovní světlo se rozsvítí
- NEBO – připojte zařízení – pracovní světlo bude blikat
- Jednotka se zapne při maximálním jasu

REŽIM SPÁNKU / VYPÍNÁNÍ
- Podržte tlačítka F a R po dobu 3 sekund - pracovní světlo 3krát zabliká - jednotka je VYPNUTÁ. Stejným postupem zapněte napájení jednotky.

NABÍJENÍ (doba plného nabití z 0-100% cca. 1 hodinu)
- Otevřete dvířka na spodní straně zařízení a připojte USB kabel. Nabíjení je možné pomocí libovolného USB 2000mA AC adaptéru používaného s mobilními telefony.

  Poznámka: Pracovní světlo při nabíjení blikne jednou, při plném nabití blikne dvakrát.

MICRO - OBSLUHA ŘADY: STANDARD - ČERVENÉ PRACOVNÍ SVĚTLO

ÚCHYT DRŽÁKU
- Příslušenství upevnění (držák se prodává samostatně)

GA POHOTOVOSTNÍ REŽIM
- 1. stisk: Přední a zadní LED zapnuté
- 2. stisk: Všechny LED blikají
- 3. stisk: Vypnutí
- Držení: Rolovací sekvence předních a zadních LED

ZADNÍ LEDky
- 1. stisk: Svítí trvale
- 2. stisk: Bliká trvale
- 3. stisk: Rolovací sekvence

(Při pohledu zpředu svítí zleva doprava)
- 4. stisk: Vypnutí
- Držení: Indikátor stavu baterie

NASTAVENÍ JASU
- 1. stisk: Maximální
- 2. stisk: Vysoký
- 3. stisk: Střední
- 4. stisk: Minimální
- Držení ON/OFF pro SOS signalizaci

PŘEDNÍ LEDky
- 1. stisk: Svítí trvale
- 2. stisk: Bliká trvale
- 3. stisk: Rolovací sekvence

(Při pohledu zpředu svítí zleva doprava)
- 4. stisk: Vypnutí
- Držení ON/OFF pro horní LED

PRACOVNÍ SVĚTLO
- 1. stisk: LED Svítí trvale
- 2. stisk: Vypnutí
- Držení: Standardní provozní režim

(Všechny přední LED zapnuté, zadní LED blikají)

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Guardian Angel(R) má **neodymový magnet** zabudovaný do produktu pro účely připevnění. Nenechávejte neodymové magnety v blízkosti osob s kardiostimulátorem nebo podobnou lékařskou pomůckou. Silná magnetická pole magnetu mohou ovlivnit provoz takových zařízení. Neodymové magnety jsou extrémně silné a je třeba s nimi zacházet opatrně, aby nedošlo ke zranění. Prsty a další části těla se mohou vážně skřípnout mezi dva přitahující magnety. Mohou také poškodit televizory, videorekordéry, počítačové monitory a další CRT displeje. Nikdy neumisťujte neodymové magnety do blízkosti elektronických zařízení. Děti by neměly manipulovat s neodymovými magnety, protože mohou být nebezpečné. Malé magnety představují nebezpečí udušení a nikdy by se neměly spolknout ani zasunout do žádné části těla. Při požití nebo vdechnutí magnetů okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC (Federální komise pro komunikaci). Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivá rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Úplný seznam bezpečnostních upozornění a podmínek naleznete na **http://www.guardianangeldevices.com/terms**