ELITE ŘADA - STANDARD - ČERVENÉ PRACOVNÍ SVĚTLO

DOBRÉ VĚDĚT

CHRAŇTE SVÉ ZAŘÍZENÍ
• gadevice.com/warranty

POZNEJTE SVÉ ZAŘÍZENÍ
• gadevice.com/learn

FUNKCE



ZAČÍNÁME

PRVNÍ AKTIVACE
• Podržte tlačítka F a R po dobu 2 sekund - pracovní světlo se rozsvítí
• NEBO – připojte zařízení – pracovní světlo bude blikat
• Jednotka se zapne při maximálním jasu

REŽIM SPÁNKU / VYPÍNÁNÍ
• Podržte tlačítka F a R po dobu 3 sekund - pracovní světlo 3krát zabliká - jednotka je VYPNUTÁ. Stejným postupem zapněte napájení jednotky.

NABÍJENÍ (doba plného nabití - cca. 2 hodiny)
• Otevřete dvířka na spodní straně zařízení a připojte USB kabel. Nabíjení je možné pomocí libovolného USB 2000mA AC adaptéru používaného s mobilními telefony.
Poznámka: Pracovní světlo při nabíjení bliká jednou, při plném nabití bliká dvakrát.

ELITE ŘADA - OBSLUHA: STANDARD - ČERVENÉ PRACOVNÍ SVĚTLO

Horní LED
Samostatné tlačítko pro horní světlo
• 1. stisk: Svítí trvale
• 2. stisk: Bliká trvale
• 3. stisk: Vypnutí

ZADNÍ LEDky
• 1. stisk: Svítí trvale
• 2. stisk: Bliká trvale
• 3. stisk: Rolovací sekvence
(Při pohledu zepředu svítí zleva doprava)
• 4. stisk: Vypnutí
• Držení: Indikátor stavu baterie

Plné nabití:
Poloviční nabití:
Nízké nabití:

PRACOVNÍ SVĚTLO
• 1. stisk: 1 Přední LED svítí
• 2. stisk: Vypnutí
• Držení: Standardní provozní režim
(Všechny přední bílé LEDky svítí, zadní LED blikají)

OČKO POUTKA
• Příslušenství upevnění (poutko se prodává samostatně)

GA POHOTOVOSTNÍ REŽIM
• 1. stisk: Přední a Zadní LED blikají
• 2. stisk: Vypnutí
• Držení: Všechny LED blikají
(Dalším stisknutím se všechny LED vypnou)

NASTAVENÍ JASU
• 1. stisk: Maximální
• 2. stisk: Vysoký
• 3. stisk: Střední
• 4. stisk: Minimální
• Držení ON/OFF: pro SOS signalizaci

PŘEDNÍ LEDky
• 1. stisk: Svítí trvale
• 2. stisk: Bliká trvale
• 3. stisk: Rolovací sekvence
(Při pohledu zepředu svítí zleva doprava)
• 4. stisk: Vypnutí

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Guardian Angel(R) má **neodymový magnet** zabudovaný do produktu pro účely připevnění. Nenechávejte neodymové magnety v blízkosti osob s kardiostimulátorem nebo podobnou lékařskou pomůckou. Silná magnetická pole magnetu mohou ovlivnit provoz takových zařízení. Neodymové magnety jsou extrémně silné a je třeba s nimi zacházet opatrně, aby nedošlo ke zranění. Prsty a další části těla se mohou vážně skřípnout mezi dva přitahující magnety. Mohou také poškodit televizory, videorekordéry, počítačové monitory a další CRT displeje. Nikdy neumisťujte neodymové magnety do blízkosti elektronických zařízení. Děti by neměly manipulovat s neodymovými magnety, protože mohou být nebezpečné. Malé magnety představují nebezpečí udušení a nikdy by se neměly spolknout ani zasunout do žádné části těla. Při požití nebo vdechnutí magnetů okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC (Federální komise pro komunikaci). Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivá rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Úplný seznam bezpečnostních upozornění a podmínek naleznete na **http://www.guardianangeldevices.com/terms**