



ELITE ŘADA POLICEJNÍ SLUŽBY/INFRARED HYBRID

DOBŘE VĚDĚT

CHRAŇTE SVÉ ZAŘÍZENÍ

- gadevice.com/warranty

POZNEJTE SVÉ ZAŘÍZENÍ

- gadevice.com/learn

FUNKCE



ZAČÍNÁME

PRVNÍ AKTIVACE

- Podržte tlačítka F a R po dobu 2 sekund - pracovní světlo se rozsvítí
- NEBO – připojte zařízení – pracovní světlo bude blikat
- Jednotka se zapne při maximálním jasu

REŽIM SPÁNKU / VYPÍNÁNÍ

- Podržte tlačítka F a R po dobu 3 sekund - pracovní světlo 3krát zabliká - jednotka je VYPNUTÁ. Stejným postupem zapnete napájení jednotky.

NABÍJENÍ (doba plného nabití - cca. 2 hodiny)

- Otevřete dvířka na spodní straně zařízení a připojte USB kabel. Nabíjení je možné pomocí libovolného USB 2000mA AC adaptéru používaného s mobilními telefony.
- Poznámka: Pracovní světlo při nabíjení bliká jednou, při plném nabití bliká dvakrát.

ELITE-OBSLUHA ŘADY: POLICEJNÍ SLUŽBY/IR HYBRID

GA POHOTOVOSTNÍ REŽIM

- 1. stisk: Všechny LED blikají
- 2. stisk: Vypnutí
- **Držení:** Rolovací sekvence (dalším stisknutím se vypne)

OČKO POUTKA

- Příslušenství upevnění (poutko se prodává samostatně)

ZADNÍ LEDKY

- 1. stisk: Bliká trvale
- 2. stisk: Rolovací sekvence (Při pohledu zepředu svítí zleva doprava)
- 3. stisk: Svítí trvale
- 4. stisk: Vypnutí
- **Držení:** Indikátor stavu baterie



Plné nabití:
Poloviční nabití:
Nizké nabití:

PRACOVNÍ SVĚTLO

- 1. stisk: (1) Červená LED svítí
- 2. stisk: (4) Bílé LED svítí
- 3. stisk: Vypnutí
- **Držení:** Standardní provozní režim (Všechny přední bílé LED zapnuté, zadní LED blikají)



VIDITELNÁ IR LED 850NM

- Stěží viditelná pouhým okem

NASTAVENÍ JASU

- 1. stisk: Maximální
- 2. stisk: Vysoký
- 3. stisk: Střední
- 4. stisk: Minimální
- **Držení ON/OFF:** pro IR LED

PŘEDNÍ LEDKY

- 1. stisk: Bliká trvale
- 2. stisk: Rolovací sekvence (Při pohledu zepředu svítí zleva doprava)
- 3. stisk: Svítí trvale
- 4. stisk: Vypnutí



DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Guardian Angel(R) má **neodymový magnet** zabudovaný do produktu pro účely připevnění. Nenechávejte neodymové magnety v blízkosti osob s kardiostimulátorem nebo podobnou lékařskou pomůckou. Silná magnetická pole magnetu mohou ovlivnit provoz takových zařízení. Neodymové magnety jsou extrémně silné a je třeba s nimi zacházet opatrně, aby nedošlo ke zranění. Prsty a další části těla se mohou vážně skřípnout mezi dva přitahující magnety. Mohou také poškodit televizory, videorekordéry, počítačové monitory a další CRT displeje. Nikdy neumisťujte neodymové magnety do blízkosti elektronických zařízení. Děti by neměly manipulovat s neodymovými magnety, protože mohou být nebezpečné. Malé magnety představují nebezpečí udušení a nikdy by se neměly spolknout ani zasunout do žádné části těla. Při požití nebo vdechnutí magnetů okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC (Federální komise pro komunikaci). Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivá rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Úplný seznam bezpečnostních upozornění a podmínek naleznete na <http://www.guardianangeldevices.com/terms>