

ELITE ŘADA ALL INFRARED

DOBŘE VĚDĚT

CHRAŇTE SVÉ ZAŘÍZENÍ

- gadevice.com/warranty

POZNEJTE SVÉ ZAŘÍZENÍ

- gadevice.com/learn

FUNKCE



ZAČÍNÁME

PRVNÍ AKTIVACE

- Podržte tlačítka F a R po dobu 2 sekund - pracovní světlo se rozsvítí
- NEBO – připojte zařízení – pracovní světlo bude blikat
- Jednotka se zapne při maximálním jasu

REŽIM SPÁNKU / VYPÍNÁNÍ

- Podržte tlačítka F a R po dobu 3 sekund - pracovní světlo 3krát zabliká - jednotka je VYPNUTÁ. Stejným postupem zapnete napájení jednotky.

NABÍJENÍ (doba plného nabití - cca. 2 hodiny)

- Otevřete dvířka na spodní straně zařízení a připojte USB kabel. Nabíjení je možné pomocí libovolného USB 2000mA AC adaptéru používaného s mobilními telefony.
Poznámka: Pracovní světlo při nabíjení bliká jednou, při plném nabití bliká dvakrát.

ELITE-OBSLUHA ŘADY: ALL INFRARED

Horní zasostřená viditelná IR LED 850NM

- Stěží viditelná pouhým okem
- Při zapnutí/nabíjení slabě bliká
- 1. stisk: Bliká trvale
- 2. stisk: Svítí trvale

ZADNÍ LEDky

- 1. stisk: Bliká trvale
- 2. stisk: Rolovací sekvence (Při pohledu zepředu svítí zleva doprava)
- 3. stisk: Svítí trvale
- 4. stisk: Vypnutí
- **Držení:** Indikátor stavu baterie

Plně nabití: ■■■■■■
Poloviční nabití: ■■■■
Nizké nabití: ■

PRACOVNÍ SVĚTLO

- 1. stisk: 1 Přední LED svítí
- 2. stisk: 8 Předních LEDek svítí
- **Držení:** Standardní provozní režim (Všechny přední bílé LED svítí, zadní LED blikají)

OČKO POUTKA

- Příslušenství upevnění (poutko se prodává samostatně)

GA POHOTOVOSTNÍ REŽIM

- 1. stisk: Přední a Zadní LED blikají
- 2. stisk: Vypnutí
- **Držení:** Všechny LED blikají (Dvojím stisknutím se všechny LED vypnou)

NASTAVENÍ JASU

- 1. stisk: Maximální
- 2. stisk: Vysoký
- 3. stisk: Střední
- 4. stisk: Minimální
- **Držení ON/OFF:** pro SOS signalizaci

PŘEDNÍ LEDky

- 1. stisk: Bliká trvale
- 2. stisk: Rolovací sekvence (Při pohledu zepředu svítí zleva doprava)
- 3. stisk: Svítí trvale
- 4. stisk: Vypnutí
- **Držení:** Zapne/Vypne 8 IR předních LEDek

Poznámka: Chcete-li zjistit, zda je toto zařízení aktivováno bez nočního vidění, podívejte se na horní světlo. Pouhým okem uvidíte velmi slabý červený záblesk, pokud svítí některé ze světel.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Guardian Angel(R) má neodymový magnet zabudovaný do produktu pro účely připevnění. Nenechávejte neodymové magnety v blízkosti osob s kardiostimulátorem nebo podobnou lékařskou pomůckou. Silná magnetická pole magnetu mohou ovlivnit provoz takových zařízení. Neodymové magnety jsou extrémně silné a je třeba s nimi zacházet opatrně, aby nedošlo ke zranění. Prsty a další části těla se mohou vážně skřípnout mezi dva přitahující magnety. Mohou také poškodit televizory, videorekordéry, počítačové monitory a další CRT displeje. Nikdy neumísťujte neodymové magnety do blízkosti elektronických zařízení. Děti by neměly manipulovat s neodymovými magnety, protože mohou být nebezpečné. Malé magnety představují nebezpečí udušení a nikdy by se neměly spolknout ani zasunout do žádné části těla. Při požití nebo vdechnutí magnetů okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC (Federální komise pro komunikaci). Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivá rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Úplný seznam bezpečnostních upozornění a podmínek naleznete na <http://www.guardianangeldevices.com/terms>